

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

Vysvětlivky : D – stmívaný okruh, S – samostatně spínaný okruh, C – okruh spínaný společně, T – trvale napájený okruh, TD – stmívané zářivky

Silové kabely rozvaděč RH							
WL/PRLR	CYKY 5C x 4	Přívod pro rozvaděč RLR	RH	230 V		20	T
WL/PRPR	CYKY 5C x 4	Přívod pro rozvaděč RPR	RH	230 V		10	T
WL/VZT1	CYKY 3C x 2,5	střecha, napájení jednotky VZT	RH	230V		50	T
WL/VZT2	CYKY 3C x 4	střecha, napájení jednotky VZT	RH			50	T
Silové kabely, rozvaděč RLR, levá rýsovna							
WL/PRLR	CYKY 5C x 4	Přívod pro rozvaděč RLR	RH	230 V		20	T
WL/N1	CYKY 3C x 1,5	371 levá rýsovna, nouzové svítidlo u vstupu	RLR	230 V		20	T
WL/N4	CYKY 3C x 1,5	371 levá rýsovna, nouzové svítidlo u vstupu	RLR	230 V		10	T
WL/1.1, 1.2	CYKY 5C x 1,5	371 levá rýsovna, zavěšená zářivková svítidla řada 1	RLR	230 V		20	2 x S
WL/2.1, 2.2	CYKY 5C x 1,5	371 levá rýsovna, zavěšená zářivková svítidla řada 2	RLR	230 V		20	2 x S
WL/3.1, 3.2	CYKY 5C x 1,5	371 levá rýsovna, zavěšená zářivková svítidla řada 3	RLR	230 V		15	2 x S
WL/4.1, 4.2	CYKY 5C x 1,5	371 levá rýsovna, zavěšená zářivková svítidla řada 4	RLR	230 V		15	2 x S
WL/5	CYKY 3C x 1,5	371 levá rýsovna, zavěšená zářivková svítidla u tabule	RLR	230 V		10	S
WL/10	CYKY 3C x 2,5	371 levá rýsovna, dvojjásuvky pro notebooky	RLR	230 V		25	T
WL/11	CYKY 3C x 2,5	371 levá rýsovna, dvojjásuvky pro notebooky	RLR	230 V		20	T
WL/12	CYKY 3C x 2,5	371 levá rýsovna, dvojjásuvky pro notebooky	RLR	230 V		20	T
WL/13		rezerva					
WL/14	CYKY 3C x 2,5	371 levá rýsovna, dvojjásuvka pro AV rack trvalá	RLR	230 V		10	T, fáze AV
WL/15	CYKY 3C x 2,5	371 levá rýsovna, dvojjásuvka pro AV rack spínaná	RLR	230 V		10	S, fáze AV
WL/16	CYKY 3C x 2,5	371 levá rýsovna, zásuvka pro projektor	RLR	230 V		15	S, fáze AV
WL/17	CYKY 3C x 2,5	371 levá rýsovna, zásuvka pro projektor	RLR	230 V		15	S, fáze AV
WL/18		rezerva					

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/19	CYKY 3C x 2,5	371 levá rýsovna, úklidové zásuvky	RLR	230 V		30	T
WL/20	CYKY 3C x 2,5	371 levá rýsovna, zásuvka pro ohřívač vody	RLR	230 V		15	T
WL/21	CYKY 5C x 1,5	371 levá rýsovna, vývod pro motorické plátno 1	RLR	230 V		10	2 x S
WL/22	CYKY 5C x 1,5	371 levá rýsovna, vývod pro motorické plátno 2	RLR	230 V		10	2 x S
WL/31	CYKY 5C x 1,5	371 levá rýsovna, vývod pro motorickou žaluzii 1	RLR	230 V		15	2 x S
WL/32	CYKY 5C x 1,5	371 levá rýsovna, vývod pro motorickou žaluzii 2	RLR	230 V		15	2 x S
WL/33	CYKY 5C x 1,5	371 levá rýsovna, vývod pro motorickou žaluzii 3	RLR	230 V		10	2 x S
WL/34	CYKY 5C x 1,5	371 levá rýsovna, vývod pro motorickou žaluzii 4	RLR	230 V		10	2 x S
Slaboproudé kabely, levá rýsovna							
WS/1	SYKFY10x2x0,5	371 levá rýsovna, ov. místo pro ovládání osvětlení a zatemnění	RLR	mn		5	
WS/2	SYKFY10x2x0,5	371 levá rýsovna, ovládací místo u vstupu pro ovládání osvětlení	RLR	mn		30	
WS/3	SYKFY5x2x0,5	371 levá rýsovna, ovládací místo u plátna pro pohyb pláten	RLR	mn		10	
WS/4	SYKFY5x2x0,5	371 levá rýsovna, AV rack	RLR	mn		10	
WS/5	UTP 4x2x0,5	371 levá rýsovna, AV rack	RLR	mn		10	
Silové kabely, rozváděč RPR, pravá rýsovna							
WL/PRPR	CYKY 5C x 4	Přívod pro rozváděč RLR	RH	230 V		10	T
WL/N1	CYKY 3C x 1,5	373 pravá rýsovna, nouzové svítidlo u vstupu	RPR	230 V		5	T
WL/1	CYKY 3C x 1,5	373 pravá rýsovna, zavěšená zářivková svítidla řada 1	RPR	230 V		25	TD
WL/2	CYKY 3C x 1,5	373 pravá rýsovna, zavěšená zářivková svítidla řada 2	RPR	230 V		25	TD
WL/3	CYKY 3C x 1,5	373 pravá rýsovna, zavěšená zářivková svítidla řada 3	RPR	230 V		20	TD
WL/4	CYKY 3C x 1,5	373 pravá rýsovna, zavěšená zářivková svítidla řada 4	RPR	230 V		20	TD
WL/5	CYKY 3C x 1,5	373 pravá rýsovna, zavěšená zářivková svítidla řada 5	RPR	230 V		20	TD
WL/6	CYKY 3C x 1,5	373 pravá rýsovna, zavěšená zářivková svítidla u tabule	RPR	230 V		10	TD

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/10	CYKY 3C x 2,5	373 pravá rýsovna, dvojjzásuvky pro notebooky	RPR	230 V		30	T
WL/11	CYKY 3C x 2,5	373 pravá rýsovna, dvojjzásuvky pro notebooky	RPR	230 V		20	T
WL/12	CYKY 3C x 2,5	373 pravá rýsovna, dvojjzásuvka pro AV rack v podlaze trvalá	RPR	230 V		10	T, fáze AV
WL/13	CYKY 3C x 2,5	373 pravá rýsovna, dvojjzásuvka pro AV rack v podlaze spínaná	RPR	230 V		10	S, fáze AV
WL/14	CYKY 3C x 2,5	373 pravá rýsovna, dvojjzásuvka pro monitory v podlaze trvalá	RPR	230 V		15	T, fáze AV
WL/15	CYKY 3C x 2,5	373 pravá rýsovna, dvojjzásuvka pro monitory v podlaze spínaná	RPR	230 V		15	S, fáze AV
WL/16	CYKY 3C x 2,5	373 pravá rýsovna, zásuvka pro projektor	RPR	230 V		15	S, fáze AV
WL/17,18		rezerva					
WL/19	CYKY 3C x 2,5	373 pravá rýsovna, úklidové zásuvky	RPR	230 V		20	T
WL/20	CYKY 3C x 2,5	373 pravá rýsovna, zásuvka pro ohříváč vody	RPR	230 V		5	T
WL/21	CYKY 5C x 1,5	373 pravá rýsovna, vývod pro motorické plátno	RPR	230 V		10	2 x S
WL/31	CYKY 5C x 1,5	373 pravá rýsovna, vývod pro motorickou žaluzii 1	RPR	230 V		10	2 x S
WL/32	CYKY 5C x 1,5	373 pravá rýsovna, vývod pro motorickou žaluzii 2	RPR	230 V		10	2 x S
WL/33	CYKY 5C x 1,5	373 pravá rýsovna, vývod pro motorickou žaluzii 3	RPR	230 V		10	2 x S
WL/34	CYKY 5C x 1,5	373 pravá rýsovna, vývod pro motorickou žaluzii 4	RPR	230 V		5	2 x S
Slaboproudé kabely, pravá rýsovna							
WS/1	SYKFY10x2x0,5	373 pravá rýsovna, ovl. místo pro ovládání osvětlení a zatemnění	RPR	mn		5	
WS/2	SYKFY5x2x0,5	373 pravá rýsovna, ovládací místo u plátna pro pohyb plátna	RPR	mn		10	
WS/3	SYKFY5x2x0,5	373 pravá rýsovna, AV rack	RPR	mn		10	
WS/4	UTP 4x2x0,5	373 pravá rýsovna, AV rack	RPR	mn		10	
WS/10	JYTY 2 x 1	373 pravá rýsovna, řízení předřadníků zářivek, okruh 1	RPR	mn		50	
WS/11	JYTY 2 x 1	373 pravá rýsovna, řízení předřadníků zářivek, okruh 2	RPR	mn		60	
WS/12	JYTY 2 x 1	373 pravá rýsovna, řízení předřadníků zářivek, okruh 3	RPR	mn		10	